

# WinPower *GUIDE D'INSTALLATION*

**Préambule :** Avant d'installer votre logiciel de contrôle et de fermeture automatique assurez vous que votre onduleur est relié à votre ordinateur via le câble RS232 (9 broches) fourni avec votre onduleur.

## Installation de WinPower:

Après avoir téléchargé le logiciel depuis le site Internet d'UNITEK ([www.unitek-power.com](http://www.unitek-power.com)), lancer le fichier nommé "Winpower\_Setup\_XXX" (où "XXX" correspond au nom de votre système d'exploitation).

Lorsque la fenêtre d'installation s'affiche, suivre les instructions suivantes :

- Cliquer sur " Next "
- Entrer le numéro de série ci dessous dans le champ " Enter the Serial Number Here: " puis cliquer sur " Next "

511C1-01220-0100-478DF2A

- Cliquer de nouveau sur " Next " puis sur " Install ". Le processus d'installation est alors lancé.
- Lorsque l'installation est terminée, un nouvel écran apparaît. Cliquer alors sur " Done "

## Prise en main de WinPower :

1. Cliquer sur " Démarrer > Programmes > Winpower > Winpower ". Un icône représentant une prise électrique verte apparaît alors dans la barre des tâches. Cliquer sur cet icône avec le bouton droit de la souris et choisir " Start Monitor " dans le menu déroulant qui apparaît. Une fenêtre de chargement s'affiche pour laisser place quelques secondes plus tard à l'interface de WinPower.

2. Cliquer sur le menu " Language " et choisir " French " pour afficher WinPower en Français

3. Pour l'instant WinPower est en mode " Lecture seulement " (comme indiqué dans la barre de titre) et ne peut être paramétré. Pour modifier les paramètres par défaut du logiciel il faut passer en mode administrateur : Cliquer sur le menu "Système" et choisir " Agit comme administrateur ". Un mot de passe est alors demandé. Par défaut celui-ci est "Administrator" (en respectant les majuscules et les minuscules). Il pourra être changé ultérieurement. En mode administrateur la barre de titre de WinPower n'indique plus " Lecture seulement ".

4. Dans le menu " Système " choisir alors " Recherche Automatique UPS " pour que l'onduleur soit détecté.

5. Pour suivre l'état de l'onduleur, il suffit maintenant de le localiser dans l'arborescence située à gauche de la fenêtre en abaissant les " poignées " (☺) correspondant à la localisation de celui-ci.

6. Il est maintenant possible de modifier le comportement de l'onduleur en utilisant le Menu " UPS > Paramètres d'arrêt ".

